



VW Polo (6N)

Le moteur ne démarre pas

Problème :

Le moteur ne démarre pas.

Cause :

Le contacteur d'allumage démarrage est défectueux.
La pression de contact entre les bornes 50 et 15 est trop faible au niveau du contacteur d'allumage ou l'engagement du connecteur est mauvais.

Résolution du problème :

Depuis le 02.01.2001 des contacteurs modifiés sont disponibles aussi bien à l'usine que sur le marché de la rechange.

Ils sont reconnaissables à leur date de fabrication. Le code à quatre chiffres donne le jour et l'année de fabrication (ex. 0021 = 2^{ème} jour de l'année 2001).

Remplacer le contacteur d'allumage et de démarrage en veillant à ne pas basculer le volant en le sortant de la colonne de direction pour ne pas endommager la bague d'alignement.

Pour le retirer passer le bout des doigts derrière le volant.

Lors du montage du nouveau contacteur, veiller à ce qu'il soit dans la même position que le verrou.

Avant le démontage du volant et/ou de l'unité airbag, il faut bien se familiariser avec les instructions du constructeur.