



INFO VÉHICULE

VW Véhicules du groupe Volkswagen

Comment déclipser les connecteurs ovales

Manier les connecteurs avec précaution.

Consigne pour débrancher / déclipser les connecteurs ovales cités ci-dessus sur les véhicules du groupe Volkswagen (voir figures 1.+2.), 14 bornes ou 10 bornes.

Ne jamais utiliser des outils inadaptés, tels qu'un tournevis (figure 3.) pour déclipser ou débloquer le verrou sur les connecteurs.

Veiller à ce que le connecteur soit d'abord enfoncé (par ex. sur le phare). Le joint en caoutchouc autour du connecteur se comprime, ce qui donne un peu de jeu au connecteur. Maintenir le connecteur en appliquant une légère pression et appuyer sur la languette de déverrouillage (figure 4) sur le boîtier du connecteur. Le connecteur peut alors être retiré (par ex. du phare).

Manier le connecteur avec précaution, même en cas de manque de place !
Cela permet de garder le connecteur en bon état et d'éviter qu'il ne se desserre pendant le fonctionnement.



Figure 1.: connecteur 14 pôles



Figure 2.: connecteur 10 pôles



Figure 3.




Figure 4.