



ALFA ROMEO 147 **Tous modèles avec airbags latéraux**

Allumage du témoin d'airbag

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le témoin d'airbag s'allume, cela peut être provoqué par la fiche du faisceau de câbles des airbags (voir fig. 1).

Le changement de position du siège soumet la fiche à une force de traction. Un mauvais cheminement du faisceau de câbles associée à une fixation insuffisante font que la liaison par fiche se défait, coupant ainsi la liaison électrique.

Comme il s'agit du système d'airbags, vous devrez observer les prescriptions de sécurité en vigueur.

Dans ce cas, procéder comme suit :

- Débrancher le pôle négatif de la batterie.
- En tournant la fixation du faisceau de câbles vers l'avant et en la décrochant au point de rotation, séparer ce faisceau de la partie basse du siège.
- Poser ensuite le faisceau de câbles comme indiqué (fig. 2), puis l'immobiliser avec des serre-câbles en plastique.
- Remonter la fixation dans l'ordre chronologique inverse.
- Répéter la procédure sur le second siège avant.
- Rebrancher la batterie.
- Lire l'enregistrement des codes de défaut puis effacer ceux-ci à l'aide d'un outil de diagnostic approprié.

Fig. 1



Fig. 2

