



## **BMW**

### **Série 5**

### **Type : E39**

#### **SRS - La lampe témoin s'allume**

Une pénétration d'eau dans l'habitacle du véhicule nommé ci-dessus peut allumer la lampe témoin SRS.

Une pénétration d'eau à travers le matériel d'insonorisation des portes avant et arrière trempe généralement les tapis dans l'habitacle du véhicule:

Ceci peut entraîner des dégradations fonctionnelles des systèmes électroniques autour de la tôle de fond.

Pour résoudre cela, il faut démonter les panneaux des portes, vérifier l'humidité de l'isolant et éventuellement colmater avec une bande d'étanchéité.

Les composantes électroniques affectées doivent être vérifiées quant à l'humidité et la corrosion et séchées.

Les isolants et les tapis dans l'habitacle du véhicule doivent ensuite être asséchés par des mesures appropriées.