



## **FORD Mondeo 2001** **FORD Focus à partir du 12/2000**

### **Reprogrammation de la commande à distance par radio**

Il est possible de modifier les fonctions de la commande à distance par radio. Il existe deux fonctions possibles du bouton de déverrouillage sur l'émetteur :

1. Simple appui du bouton de déverrouillage = le double verrouillage et l'alarme antivol (si existante) sont désactivés et toutes les portes sont déverrouillées.
2. Simple appui du bouton de déverrouillage = le double verrouillage et l'alarme antivol sont désactivés et seule la porte conducteur est déverrouillée. Un deuxième appui dans les 3 secondes permet de déverrouiller toutes les portes.

Pour alterner entre les deux possibilités, procéder comme suit :

- couper le contact
- appuyer simultanément sur le bouton de verrouillage et de déverrouillage pendant 4 secondes
- lorsque le changement est effectué, les feux clignotants s'allument deux fois.

La reprogrammation peut à nouveau être modifiée de la même manière.