



FORD Fiesta du 08/95 au 01/01/99 **Code modèle : ST jusqu'à XC**

L'indicateur de température de liquide de refroidissement se trouve en permanence en limite de zone rouge

Problème : L'indicateur de température de liquide de refroidissement se trouve en permanence en limite de zone rouge, alors que la température du moteur est normale.

Cause : Il est possible que la sonde de température de liquide de refroidissement transmette une valeur erronée à l'indicateur dans le cas de températures extérieures élevées. Grâce au montage d'une sonde modifiée, cette panne peut être éliminée.

Résolution du problème : remplacer la sonde et supprimer la diode

- Noter le code radio et toutes stations radio enregistrées
- Débrancher la batterie
- Débrancher la prise de l'indicateur de température de liquide de refroidissement de la sonde
- Déposer la sonde. Lors de la dépose, maintenir fermement le boîtier
- Monter la nouvelle sonde et serrer au couple de 8 Nm
- Débrancher la prise de la sonde du câble, isoler les extrémités du câble et fixer le câble sur le faisceau de câbles
- Déposer la diode (point 1), le câble de raccordement ainsi que la fiche (point 2)
- Enfoncer maintenant la fiche (point 3) directement sur la sonde
- Rebrancher de nouveau la batterie
- Entrer le code radio et enregistrer de nouveau les stations

