



LEXUS **LS 400 (UCF20)** **Années-modèles : 1994 à 2001**

L'affichage VSC s'allume / VSC sans fonction

Le voyant lumineux pour le système de régulation électronique (VSC OFF, image 1) peut s'allumer en continu après le changement de la batterie. En outre, il n'est pas possible d'activer le VSC/ESP en activant l'interrupteur (image 2). Il n'est pas non plus possible de réactiver le VSC/ESP lors d'une routine de conduite.

Afin de remédier au problème, il est nécessaire de retirer une nouvelle fois la mise à la masse de la batterie pour quelques minutes et de la reconnecter. Dans de nombreux cas, le voyant lumineux VSC/ESP est ensuite à nouveau éteint et il est possible de le réactiver/de le désactiver via l'interrupteur.



Image 1



Image 2