



Mercedes Benz

W 124 avec dispositif d'alarme antivol

L'alarme antivol ne peut pas être activée / désactivée à l'aide de la clé.

Problème :

L'alarme antivol ne peut pas être activée / désactivée à l'aide de la clé.

Cause :

Un contact défectueux dans la serrure de porte peut être en cause. Dans ce cas, le contact Reed (contacteur de serrure) de la serrure de porte gauche est défectueux ou cassé.

Résolution du problème :

Remplacer le contact.

L'ancienne version du contact Reed n'étant plus disponible, remplacer le verrou complet par un nouveau verrou avec contact intégré.