



PEUGEOT 206 avec rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Fusible grillé, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et lève-vitres arrière en panne, témoin batterie allumé.

Problème :

Fusible grillé, panne des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et des lève-vitres arrière, témoin batterie allumé.

Cause :

Un moteur de rétroviseur extérieur rabattable non étanche peut être en cause. L'infiltration d'eau provoque des courts-circuits dans le moteur.

Résolution du problème :

Contrôler l'état des câbles du rétroviseur extérieur situés dans la porte, les remettre en état si nécessaire et remplacer le rétroviseur extérieur. Remplacer également le fusible N° 22 dans la boîte à fusibles (habitacle).