



RENAULT Megane I **Tous modèles à essence** **à partir de 1996**

Le moteur ne démarre pas, le voyant airbag est allumé.

Problème:

Le moteur ne démarre pas et le voyant airbag est allumé.

Cause:

Un fusible grillé peut être en cause. Le fusible grillé provoque une défaillance de la gestion moteur (système d'injection / système d'allumage) et des défauts d'airbag. La lecture de la mémoire des défauts du calculateur moteur et du calculateur airbag n'est pas possible.

Résolution du problème:

Contrôler et le cas échéant remplacer les fusibles situés dans la boîte à fusibles du compartiment moteur. La boîte à fusibles peut être différente selon l'année modèle. En général, un fusible de 7,5 A est utilisé pour la régulation du moteur et le système d'airbag.

De plus amples informations sur les affectations des fusibles se trouvent dans la notice d'utilisation.