



SAAB 9-3

jusqu'au n° de châssis X2030478 et X7024091

Allumage intempestif des feux de détresse.

Problème :

Allumage intempestif des feux de détresse.

Cause :

Le calculateur DICE (= Dashboard Integrated Central Electronics) peut être en cause suite au dysfonctionnement d'un des condensateurs du calculateur.

Résolution du problème :

Remplacer le calculateur. Le calculateur est positionné en bas à gauche sur la face arrière de la planche de bord, sous les instruments (voir fig.).

