



VW New Beetle 2001

Défaillance du lève-vitre électrique après plusieurs manipulations.

Problème :

Le lève-vitre ne fonctionne plus après avoir été sollicité plusieurs fois de suite.

Cause :

La protection thermique peut être en cause. Comme le moteur de lève-vitre chauffe beaucoup lorsqu'il est sollicité plusieurs fois de suite, une coupure est prévue dans le logiciel pour le protéger d'une surchauffe.

Résolution du problème :

Laisser refroidir pendant 3 à 5 minutes.