



VW Beetle 1998

Numéro de châssis de

3BW -000 001 à 3BW -999 999

Le voyant airbag est allumé en permanence.

Problème:

Le voyant airbag reste allumé en permanence.

Cause:

Un calculateur d'airbag et des capteurs d'airbags latéraux défectueux peuvent être en cause. Les capteurs d'airbags latéraux défectueux peuvent provoquer la destruction du calculateur d'airbag. Le message de défaut suivant est enregistré dans la mémoire des défauts: "9 défauts reconnus – ne peuvent être effacés – fonction inconnue ou non exécutable momentanément".

Résolution du problème:

Remplacer les capteurs d'airbag latéraux et le calculateur d'airbag.