



## **BMW E 34 avec système Check-Control**

**Le message "feu stop" ou "électrique freinage" apparaît sporadiquement dans le système d'info Check-Control.**

**Problème :**

Le message "feu stop" ou "électrique freinage" apparaît de façon sporadique dans le système d'information "Check-Control" bien que tout soit OK dans le véhicule.

**Cause :**

Un relais peut être en cause.

Il s'agit du relais de décharge K3 dont l'enclenchement est retardé.

**Résolution du problème :**

Remplacer le relais de décharge K3 dans la boîte à fusibles (compartiment moteur).

Info Véhicule