



FORD Transit **Du 08/95 au 12/97**

Défaillance temporaire ou permanente des feux de position ou de l'éclairage du tableau de bord

Résolution du problème :

Remplacer le connecteur de l'interrupteur d'éclairage (voir schéma).

1. Débrancher la batterie.
2. Déposer l'habillage de la colonne de direction.
3. Débrancher le connecteur de l'interrupteur d'éclairage, enlever une partie de l'isolant du faisceau de câbles.
4. Sectionner les câbles à environ 4 cm derrière le connecteur.
5. Couper et dénuder les extrémités des câbles à la longueur adaptée au nouveau connecteur.
6. Relier les fils du nouveau connecteur à l'aide de cosses.
7. Brancher le connecteur de l'interrupteur d'éclairage.
8. Reposer l'habillage de la colonne de direction.
9. Rebrancher la batterie.

