



MERCEDES BENZ

Classe S (W 140)

Classe SL (W 129)

Le clignotant ou le projecteur droit ou gauche reste allumé en permanence

Problème :

Les feux clignotants ou les projecteurs droits ou gauches restent allumés en permanence même lorsque le contact est coupé.

Cause :

Un relais combiné défectueux peut être en cause.

Résolution du problème :

Monter un nouveau relais combiné. Dans les deux types de véhicules, le relais est installé dans la boîte à fusibles / relais dans le compartiment moteur, à droite au-dessous du pare-brise.

Sur le type 129, le relais combiné est enfiché dans l'emplacement "H". Sur le type 140, le relais combiné est enfiché dans l'emplacement N, N10/2.