



Renault Trafic III 1,6 dCi

Remplacement des lampes Feux de brouillard arrière et de recul

PRUDENCE Risque de brûlure, les lampes peuvent encore être brûlantes juste après leur fonctionnement.

Figure 1 :

- Pos. 1 Feu de brouillard arrière
- Pos. 2 Non affectée
- Pos. 3 – 4 Projecteurs de recul



Figure 1

Remplacement des lampes des feux de brouillard arrière et de recul

Procéder comme suit pour remplacer les lampes :

- Couper le contact et le commutateur d'éclairage
- Ouvrir le hayon
- Desserrer et retirer les vis (Figure 2)
- Basculer le feu vers l'extérieur et le retirer (Figure 3).
- Débrancher le connecteur (Figure 4)
- Desserrer le support de lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 5 / 6) et le retirer



Figure 2



INFO VÉHICULE



Ne pas toucher le bulbe en verre des lampes avec les mains nues (utiliser un chiffon doux approprié).

- Sortir prudemment la lampe défectueuse de son socle (Figure 7) et la remplacer par une lampe neuve (12 V / W16W socle W2 1x9 5d).
- Contrôler le fonctionnement
- Reposer le feu en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.
- À l'issue de la pose, vérifier une nouvelle fois le bon fonctionnement des feux

Figure 3




Figure 4




Figure 5



Figure 6



Figure 7