



Audi A3 dall'anno di costruzione 1997

Il motorino di avviamento continua a girare, l'interruttore di avviamento non riesce a ruotare in senso contrario.

Se su questi veicoli viene segnalato che l'interruttore di avviamento dopo l'avviamento non riesce a tornare indietro e il motorino di avviamento continua a girare, la causa può risiedere nell'interruttore di avviamento.

Se nel motorino di avviamento si è rotto un ingranaggio, il blocchetto di avviamento si blocca nella sua posizione e non riesce a tornare indietro.

Per eliminare il guasto sostituire l'interruttore di avviamento e verificare il motorino di avviamento; in caso di guasto deve essere sostituito.