



BMW E 38 (Serie 7) Con motori M60, M62, M73

La spia della pressione dell'olio si accende.

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia della pressione dell'olio si accende anche se il livello e la pressione dell'olio motore sono OK, una possibile causa è un connettore corroso sull'interruttore di pressione olio.

A causa di un connettore mancante nel fascio cavi, sull'interruttore di pressione olio può penetrare dell'acqua con conseguente corrosione dei contatti.

In caso di reclamo sostituire l'interruttore di pressione olio e il connettore del fascio cavi.