



BMW Serie 5 (E39) tutti i modelli con cambio automatico

Non è possibile avviare il veicolo con la leva selettrice in posizione P o N.

Se sui veicoli di questo modello viene segnalato che non è possibile avviarli se la leva selettrice è in posizione P o N, una possibile causa è un difetto del commutatore posizione leva selettrice. Per la diagnosi procedere come segue:

- Leggere la memoria guasti della centralina del cambio (se possibile).
- Controllare la regolazione del cavo di comando del cambio.

Se la regolazione del cavo di comando del cambio è OK, sostituire il commutatore posizione leva selettrice.



Commutatore posizione
leva selettrice

Cavo di comando
cambio