



BMW

Tutti i modelli con tettuccio scorrevole/ sollevabile

Data di costruzione 1994 - 2004

Problemi di funzionamento nell'apertura/chiusura del tettuccio scorrevole e sollevabile.

Se su questi veicoli viene segnalato che non funziona l'apertura/chiusura del tettuccio scorrevole/ sollevabile, la causa potrebbe essere l'interruzione dell'alimentazione elettrica, ad es. dopo aver scollegato e ricollegato la batteria.

Per eliminare il problema, riprogrammare la funzione di apertura/chiusura. A tal fine procedere come segue:

- Inserire l'accensione
- Premere e tenere premuto l'interruttore del tettuccio scorrevole/ sollevabile in direzione "apertura/ sollevamento".
- Dopo aver raggiunto il finecorsa, tenere premuto l'interruttore altri 20 secondi.
- Se la programmazione viene effettuata correttamente, il tettuccio scorrevole/ sollevabile si alza leggermente.