



Fiat Ducato 3 Tipo 250 Data di costruzione: 2006 – 2011 Tutti i modelli con porta scorrevole

Malfunzionamento della chiusura centralizzata

Se su questi veicoli viene segnalato un guasto della chiusura centralizzata, questo può dipendere da un posizionamento errato o dal blocco del perno di arresto nella piastra di contatto della porta scorrevole nel montante C. (vedere figura).

In questo caso consigliamo di procedere come segue:

1. Smontare la piastra di contatto della porta scorrevole.
2. Controllare e, se necessario, liberare il perno di contatto per il riconoscimento del blocco della porta scorrevole. Dopo ripetuti azionamenti, il perno di arresto deve poter essere libero di muoversi e sporgere completamente dalla piastra.
3. Rimontare la piastra di contatto della porta scorrevole.
4. Quindi verificare la continuità elettrica e il funzionamento meccanico del contatto opposto nella porta scorrevole. Eventualmente pulire le superfici di contatto.
5. Chiudere la porta scorrevole e controllare il funzionamento della chiusura centralizzata.

Nota:

Il suddetto difetto può inoltre provocare ulteriori inconvenienti.

- Luce abitacolo accesa in modo continuo.
- Accensione della spia di apertura porta nel cruscotto.

