



VW

Golf IV (1J)

La luce del bagagliaio rimane sempre accesa. Malfunzionamento del bloccaggio del bagagliaio. L'impianto di allarme si attiva.

Su questi veicoli può capitare che la luce del bagagliaio non si spenga o che nel quadro strumenti appaia il messaggio "Bagagliaio aperto", anche se in realtà è chiuso. In alcuni casi può capitare che l'impianto di allarme si attivi sporadicamente.

La causa dell'inconveniente può essere un microinterruttore della serratura bagagliaio difettoso e/o un connettore corroso. Questo problema è sovente dovuto anche al liquido lavavetri. Se il raccordo del tubo flessibile del tergilunotto è difettoso o si è staccato, questo può provocare un'infiltrazione di acqua nel connettore o nell'interruttore della serratura bagagliaio, con conseguente insorgenza di "correnti di dispersione superficiale" o di corrosione.

Il microinterruttore è integrato nella serratura del bagagliaio e non può essere sostituito singolarmente. I connettori corrosi devono essere puliti e sostituiti, se necessario.