



## **Land Rover Defender**

### **Tutti i modelli diesel Td5**

### **N. telaio: XA 159810 - YA 183386**

#### **Luci stop non funzionanti/ Batteria scarica**

Se su questi veicoli viene segnalato che le luci stop sono guaste o che la batteria si scarica durante la marcia, una possibile causa è un fusibile difettoso.

Controllare il fusibile comune alle luci stop e alle luci di retromarcia nella scatola portafusibili sul lato passeggero.

Il fusibile da 10 A in dotazione può bruciarsi se, durante un traino, il carico elettrico supera di più di 3,5 A il carico del veicolo.

Dato che il fusibile protegge anche il circuito del regolatore dell'alternatore, se il fusibile è difettoso la batteria non si ricarica.

In questo caso sostituire il fusibile da 10 A con uno da 15A. Tuttavia prima si deve controllare l'impianto elettrico per quanto riguarda i contatti ed eventuali cortocircuiti.

#### **Attenzione:**

L'utilizzo di un fusibile superiore ai 15 A può danneggiare l'impianto elettrico di bordo.