



## **Opel**

### **Diversi modelli**

### **Model Year: 2004 + 2005**

### **con radio *Blaupunkt CD30 MP3***

#### **La radio con lettore CD si accende e si spegne autonomamente / scaricamento della batteria**

Su questi veicoli può capitare che la radio con lettore CD si accenda e si spenga autonomamente a quadro spento, rischiando di provocare lo scaricamento della batteria.

La causa del guasto può essere la radio stessa. Di solito, questo inconveniente viene risolto soltanto con la sostituzione dell'apparecchio.

Da febbraio 2005 sono stati introdotti in fabbrica degli apparecchi modificati, per cui l'inconveniente non dovrebbe più verificarsi sui veicoli a partire da questa data di produzione.



# ***Bollettino informativo***



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	26/11/07	2-2
-------------------------------------	----------	-----