



Renault tutti i veicoli fino a 12/96

Non si riesce ad avviare il motore, motorino di avviamento non funzionante.

Una possibile causa per questo guasto è un terminale femmina lato cablaggio difettoso sull'interruttore a solenoide del motorino di avviamento.

A lungo andare la boccola di innesto può allargarsi e rendere difficili i contatti.

Il guasto può comparire in modo sporadico o essere permanente.

Per la diagnosi dei guasti controllare che sul terminale femmina ci sia tensione di batteria durante la fase di avviamento.

Se c'è tensione, prima di smontare il motorino di avviamento, è necessario sostituire il terminale femmina per garantire un contatto perfetto.

