



Rover 45

Tutti i modelli

N. telaio RT471064 - RT506310

Guasto del fusibile N. 5 nella scatola portafusibili nel vano motore.

Se su questi veicoli viene segnalato che il fusibile n. 5 nella scatola portafusibili nel vano motore è bruciato, una possibile causa è un fusibile di portata troppo bassa.

Per eliminare il guasto ed evitare che si bruci un nuovo fusibile, sostituire il vecchio fusibile 10 A con un fusibile 20 A più potente.

Riportare la sostituzione nel Manuale d'uso e nel disegno di disposizione della scatola portafusibili.

L'apposita etichetta autoadesiva e i fogli per il Manuale d'uso sono disponibili presso un concessionario Rover.