



## **VW Golf IV fino alla data di costruzione 02/1999**

### **Guasto chiusura centralizzata, luci dell'abitacolo e di lettura, fusibile n. 14 bruciato.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la chiusura centralizzata, le luci dell'abitacolo e di lettura non funzionano e il fusibile n. 14 è bruciato, una causa possibile è che il fascio cavi risulti danneggiato.

Sono interessati i cavi verso il coperchio del bagagliaio nella zona del rinforzo del tettuccio sul montante posteriore a destra e a sinistra.

Per eliminare il guasto devono essere riparati i cavi eventualmente danneggiati ed è meglio isolarli per evitare che si logorino di nuovo.

Il fusibile n. 14 deve essere sostituito.