



VW Lupo

Impossibile avviare il motore.

Se su questi veicoli viene segnalato che non si riesce ad avviare il motore, la causa può essere un interruttore di avviamento difettoso.

Il motore non può essere avviato a causa dei problemi di contatto tra i morsetti 15 e 50 o quando il connettore non è correttamente inserito.

Per eliminare il guasto sostituire l'interruttore di avviamento scegliendone uno di versione più recente.

Da febbraio 2001 è stata avviata la produzione di interruttori di avviamento migliorati.