



Alfa Romeo 147, tutte le versioni con airbag laterale

La spia dell'airbag si accende

La possibile causa di questo inconveniente è il connettore del fascio cavi dell'airbag (vedi figura).

Cambiando la posizione dei sedili, i connettori presa/spina sono sottoposti a trazione.

Il fascio non fissato né posizionato correttamente rende possibile questa trazione della presa e spina allentandone la connessione ed interrompendo il contatto elettrico.

Poiché si tratta del sistema di airbag, è necessario attenersi alle relative norme sulla sicurezza.

In questo caso procedere come segue:

- Scollegare il polo negativo della batteria
- Staccare il supporto del fascio cavi dalla parte inferiore del telaio sedile ruotandolo in avanti e sganciandolo dal punto di rotazione
- Comprimere la connessione a spina
- Infine montare il cablaggio come rappresentato nella figura e fissarlo con fascette serracavi in plastica



- Rimontare il supporto nella sequenza contraria
- Eseguire i lavori anche sul secondo sedile anteriore
- Collegare la batteria e cancellare la memoria guasti