



BMW

Serie 1: E87

Anno di costruzione: 2005

Il modulo vano piedi (FRM) disattiva l'alimentazione elettrica dell'illuminazione esterna

Nei veicoli succitati il modulo vano piedi (FRM) ha tra le sue funzioni quella di monitorare l'illuminazione esterna.

Nota:

L'illuminazione esterna non dispone di un sistema di protezione proprio.

In questo caso nei veicoli succitati si riscontra un guasto della luce targa posteriore.

In presenza di un guasto elettrico, il modulo vano piedi (FRM) disattiva l'alimentazione elettrica dei dispositivi interessati.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Leggere la memoria guasti
- Individuare e risolvere il problema
- Seguendo le indicazioni del costruttore, eseguire un reset del modulo vano piedi (FRM). Verrà ripristinata l'alimentazione elettrica dell'uscita corrispondente
- Leggere nuovamente la memoria guasti ed eventualmente cancellare il codice di guasto