



## BMW E34 / E36

### Accensione della spia sui veicoli dotati di airbag, a seguito di lavori al cruscotto.

Se su questi veicoli viene smontato il cruscotto, non si deve mai inserire l'accensione mentre il cruscotto è smontato e scollegato.

Se, ciononostante, l'accensione viene inserita, nella centralina viene memorizzato un codice di guasto.

Dopo il montaggio il codice di guasto "Interruzione cavo spia airbag" viene visualizzato mediante l'attivazione, per un minuto, della spia dopo l'inserimento dell'accensione.

Per eliminare il guasto effettuare la lettura completa e la cancellazione della memoria guasti con un tester adatto.

