



## **BMW E36/E38**

### **Sensori ABS**

#### **Non scambiare tra loro i sensori ABS sull'asse anteriore**

Delle ricerche hanno rilevato che i sensori numero giri ruota della BMW E36 e della E38 appaiono identici per quanto riguarda le dimensioni e l'aspetto.

Per questi motivi non devono essere scambiati l'uno con l'altro o utilizzati come "articolo sostitutivo":

1. Le resistenze interne non sono identiche (E36 circa 1,1 kOhm / E38 circa 3,4 kOhm)
2. Il cavo sensore della E36 è a tre fili (schermato), quello della E 38 a due fili (non schermato).



Per questo anche il sensore Hella codice [6PU 009 106-031](#) (per E38 fino a 8/98) non può essere utilizzato sulla E36.

Un utilizzo non conforme può provocare il malfunzionamento del sistema ABS.