



Ford Focus fino alla data 10/1999 Mondeo fino alla data 11/1998 Cougar fino alla data 07/1998 Tutti i veicoli con impianto di allarme supplementare

Le luci per interno e di accesso rimangono accese, malfunzionamento dell'impianto antifurto.

Se su questi veicoli viene segnalato che le luci per interno e di accesso rimangono accese anche dopo aver chiuso la portiera e che l'impianto antifurto presenta malfunzionamenti o non si è attivato, una possibile causa è l'interruttore a contatto porta. L'interruttore a contatto porta si trova nel chiavistello sul montante B o C. Per eliminare il guasto sostituire l'interruttore a contatto porta completo del chiavistello. A tal fine procedere come segue:

- Contrassegnare la posizione di montaggio del chiavistello. Smontare il chiavistello (Attenzione: Bloccare la piastra di fissaggio del chiavistello con una vite in modo che non possa scivolare).
- Montare il nuovo chiavistello. Allineare il chiavistello e serrare leggermente le viti. Chiudere la portiera e controllare la posizione di montaggio.
- Serrare le viti del chiavistello con una coppia di 31 Nm.