



Opel
Insignia
Model Year: 2011 - 2012
N. telaio: B1219370 - C1049658

**Telecomando della chiusura
centralizzata non funzionante**

Su questi veicoli è possibile che il telecomando smetta di funzionare perché la batteria si scarica prima del tempo.

In caso di reclamo del cliente, controllare il funzionamento e la portata dei telecomandi di entrambe le chiavi. Se da questo controllo emerge che la batteria del telecomando si è scaricata prima del tempo, probabilmente è presente un guasto nella piastra dell'elettronica della chiave.

Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il telecomando o la chiave difettosi.

Il costruttore del veicolo ha modificato i telecomandi a partire dal n. telaio: C1049659.