



## **Opel Vectra B con motore da 1,8 l e 2,0 l (X18XE, X20XEV)**

**Il motore si avvia con difficoltà,  
cattivo funzionamento del motore,  
codici di guasto memorizzati.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non si avvia, che si riscontra un cattivo funzionamento del motore e che sono memorizzati dei codici di guasto, le possibili cause sono le seguenti: a causa del ritorno del motore (errata messa in fase, ritorno di accensione) durante la fase di avviamento, vengono memorizzati i codici di guasto P0345 e P0340.

Per eliminare il "ritorno" controllare ed eventualmente correggere/sostituire i seguenti componenti:

1. Controllo della messa in fase e della tensione della cinghia.
2. Controllo della distanza tra il sensore albero a gomiti e la ruota fonica - massimo 1,5 mm.
3. Controllo del cavo e del connettore tra il sensore albero a gomiti e la centralina.

Al termine cancellare la memoria guasti.