



## ***Opel Vectra-B Tutti i modelli***

### **Il telecomando della chiusura centralizzata non funziona o funziona male.**

Se il telecomando per la chiusura centralizzata non funziona o funziona male, una possibile causa è una pressione insufficiente della linguetta di contatto sulla batteria nel trasmettitore.

Per risolvere il problema, piegare leggermente la linguetta di contatto per aumentare la pressione.

Per escludere la possibilità che si tratti di una batteria scarica, sostituirla immediatamente.