



Rover 200 Tutti i modelli

La disattivazione dell'impianto antifurto / immobilizer non può essere effettuata attraverso il telecomando

Se su questi veicoli viene segnalato che l'impianto antifurto / immobilizer non può essere disattivato attraverso il telecomando, le cause possono essere le seguenti:

Il telecomando è difettoso o non è stato programmato.

Un cattivo contatto tra la centralina dell'impianto antifurto e il connettore del fascio cavi.

Forte disturbo del segnale radio del telecomando da parte di altre onde radio.

Per eliminare il guasto, verificare se il guasto è presente in modo permanente o se appare solo in determinati punti. In questo modo si può rimuovere la causa del guasto provocato da altre onde radio.

Per garantire il funzionamento perfetto del telecomando si deve controllare la batteria e garantirne la programmazione corretta con un apparecchio diagnostico adatto. Si deve inoltre controllare il connettore sulla centralina dell'impianto antifurto.