



Audi A6 (4B...) Tutti i modelli senza proiettori allo xeno

La spia del regolatore assetto fari si accende.

Su questi modelli, la spia del regolatore assetto fari è montata di serie nel quadro strumenti e viene collegata solo sui veicoli con proiettori allo xeno.

Se la spia si accende sui veicoli senza proiettori allo xeno, l'inconveniente deriva da un collegamento errato nel quadro strumenti.

Per eliminare il guasto, collegare il pin 32 sul connettore verde del quadro strumenti al morsetto 15. In questo modo la spia del regolatore assetto fari viene definitivamente disattivata.