



BMW X3 (E83) 2.0L Diesel

Sostituzione delle lampadine

La sostituzione della lampadine avviene come segue:

Lato passeggero:

Abbaglianti, anabbaglianti, luci di posizione:

- Interrompere l'accensione.
- Svitare la vite (10 SW) del serbatoio dell'acqua per i tergicristalli (vedere fig. 1).
- Estrarre il serbatoio dell'acqua per i tergicristalli verso l'alto e appoggiarlo indietro.
- L'involucro del faro posteriore è dotato di 2 coperchio di protezione. Quello esterno per gli abbaglianti, quello interno per gli anabbaglianti e le luci di posizione.
- Premere verso l'alto il "nasello" del coperchio corrispondente aiutandosi con un cacciavite ed estrarre il coperchio all'indietro (vedere fig. 3).
- Estrarre la lampadina con il connettore all'indietro dal riflettore (vedere fig. 4).
- Estrarre la lampadina dal connettore e sostituirla.

Luci lampeggianti:

- Anche in questo caso è necessario smontare il serbatoio dell'acqua per i tergicristalli.
- Premere verso il basso il "nasello" del coperchio ed estrarre il coperchio all'indietro.
- Ruotare lo zoccolo a baionetta verso sinistra ed estrarlo dal riflettore.



- Sostituire la lampadina.

Lato conducente:

Abbaglianti, anabbaglianti, luci lampeggianti e luci di posizione:

- La sostituzione è identica, ma non è necessario smontare il serbatoio dell'acqua ecc.

Rimontare tutti i pezzi nella corretta sequenza. Verificare il corretto funzionamento delle luci. Verificare ed eventualmente regolare la posizione dei fanali.



Fig, 1



Fig, 2



Fig, 3



Fig, 4