



MERCEDES BENZ

Classe A (W168)

Tutti i motori

Sostituzione della lampada

La sostituzione della lampada avviene nel modo seguente:

Lato passeggero:

Luci anabbaglianti e abbaglianti:

- Spegnere l'accensione.
- La sostituzione avviene attraverso uno sportello nel lato interno del parafrangente. Per raggiungerlo meglio, sollevare l'auto.
- Ruotare verso sinistra le chiusure a baionetta e staccare (v. Fig. 1).
- Rimuovere la copertura dal parafrangente.
- Allentare il bloccaggio della calotta di copertura. A tale scopo spingere la levetta verso destra (v. Fig. 2).
- Estrarre la calotta dalle guide (v. Fig. 3).
- Staccare il connettore e la staffa dalla lampada e procedere alla sostituzione di quest'ultima (v. Fig. 4).

Lato conducente:

Luci anabbaglianti e abbaglianti:

- Vedi lato passeggero

Lampeggianti e luci di posizione:

- La sostituzione dei lampeggianti e delle luci di posizione non comporta alcun problema e avviene attraverso il cofano motore.



Rimontare tutti i componenti smontati nell'ordine giusto.
Controllare il funzionamento delle luci. Controllare ed
eventualmente regolare i proiettori.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4