



Opel Vectra B

Spia dell'ABS accesa, codice di guasto nella centralina.

Se viene segnalato che la spia dell'ABS si accende, è probabile che ci sia anche un codice di guasto 37 memorizzato nella centralina dell'ABS (circuito dell'interruttore luce di arresto).

Le possibili cause possono essere una resistenza sul cavo di massa delle luci stop, ad esempio una resistenza di contatto, oppure un portalampada ossidato della luce stop.

Per eliminare i guasti controllare i portalampade e misurare la caduta di tensione sul cavo di massa tra le luci stop e il punto di massa sulla carrozzeria, con luci stop accese.

Sostituire i portalampade ossidati e riparare il cavo di massa guasto. Infine, cancellare il codice di guasto nella centralina ABS.