



Rover 75 Facelift con luce allo xeno

Sostituzione della sorgente luminosa

Per sostituire la sorgente luminosa sul suddetto veicolo è necessario procedere come segue.

- Disinserire l'accensione.
- Svitare le viti di fissaggio dal grembiale anteriore (8 sopra, 10 sotto e 2 per ogni passaruota, v. fig. 1).
- Sfilare il grembiale dai supporti e tirarlo in avanti. Riporre il grembiale anteriore su una superficie morbida ⇒ pericolo di graffi.
- Svitare le viti di fissaggio dal proiettore (v. fig. 2 e 3).
- Estrarre il connettore centrale.
- Tirare in avanti il proiettore.
- Svitare le viti Torx dalla copertura del proiettore e togliere quest'ultimo (v. fig. 4).
- Ruotare il modulo di accensione verso sinistra. Il connettore elettrico viene spinto automaticamente fuori dal modulo (v. fig. 5).
- Estrarre il modulo di accensione dalla lampadina allo xeno.
- Comprimere la staffa elastica e rimuoverla (v. fig. 6).
- Sostituire la lampadina allo xeno.
- Luci di posizione, indicatori di direzione e anabbaglianti possono essere sostituiti senza problemi.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.
- Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto.
- Regolare il proiettore con l'aiuto di un tester diagnostico (lettura dei codici di guasto, regolazione di base del regolatore assetto fari ecc.).



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6