



## **Saab 9 – 3 vanaf modeljaar 1998**

### **Uitval van de achterruitenwisser.**

Wanneer bij dit type auto de achterruitenwisser niet functioneert, ligt de oorzaak mogelijk in een loszittende moer van de wisserarm. Wanneer de wisserarm bij ingeschakelde achterruitenwisser niet of slechts gedeeltelijk beweegt, moet het aanhaalmoment van de bevestigingsmoer worden gecontroleerd.

Hiervoor klapt u de afdekkap van de achterruitenwisser omhoog. Controleer of de wissermotor in de ruststand staat. De bevestigingsmoer losschroeven en de wisserarm in de uitgangspositie plaatsen. Loctite aanbrengen op het schroefdraad van de bevestigingsmoer en de moer met een aanhaalmoment van 8,5 Nm vastdraaien. Controleer of de achterruitenwisser goed functioneert.