



## Toyota Avensis (T22)

### Startmotor/ontsteking werkt niet

Bij deze auto's is het mogelijk dat de ontsteking, na het draaien van de sleutel, niet inschakelt resp. de startmotor niet wordt aangestuurd. Vaak lukt het om de auto te starten door de sleutel meerdere keren heen en weer te draaien. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door een defect contactdeel (afb. 1) in het contactslot. U kunt het contactdeel als volgt vervangen:

- Verwijder de bekleding in de voetenruimte van de bestuurder
- Verwijder de onderste stuurwielbekleding. Hiertoe draait u de drie bevestigingsschroeven los. Om bij deze schroeven te komen, dient u het stuurwiel vanuit de middenstand steeds 90° naar rechts en links te draaien
- Verwijder de stekkercontacten van de kabels op het contactdeel
- Bouw het contactdeel uit door de beide bevestigingsschroeven (afb. 2) te verwijderen
- Bouw het nieuwe contactdeel en de bekleding in omgekeerde volgorde in
- Controleer de werking

