



Peugeot 206 1,1 en 1,4 liter Bouwjaar: vanaf 2000

In het instrumentenpaneel gaan het lampje „Stop“ en de temperatuurcontrolelampjes branden.

Temperatuurindicatie op max. regelingsaanslag.

Motorventilator loopt op het hoogste niveau.

Geen storing in het storinggeheugen opgeslagen.

Wanneer de bovengenoemde storing optreedt, kan dit met een gedeeltelijk uitvallen van de ventilatorbesturing over twee niveaus samenhangen.

De ventilatorbesturing bestaat uit een ventilatormotor, een voorschakelweerstand en twee relais. De aansturing van de relais vindt plaats via het motorregelapparaat.

Bij een storing schakelt het regelapparaat naar het noodprogramma en activeert het hoogste ventilatorniveau.

Om alle componenten op hun werking te controleren raden we de volgende procedure aan:

- Diagnoseapparaat aansluiten
- Actuatordiagnose ventilatoraansturing uitvoeren
- Componenten en randapparaten controleren

Praktische tip: bij uitvallen van een afzonderlijk ventilatorniveau is mogelijk de voorschakelweerstand defect en veroorzaakt deze de bovengenoemde storing.