



BMW E38 / E39 met automaat

Motor start niet in de automaatstanden P of N.

Wanneer bij dit type auto de motor niet start wanneer de keuzehandel in de automaatstand P of N staat, kan dit worden veroorzaakt door:

- een fout in het storingsgeheugen van het transmissieregelapparaat;
- een onjuist ingestelde schakelbedieningskabel;
- de positieschakelaar van de keuzehandel.

Wanneer bij het uitlezen van het storingsgeheugen van de transmissie een fout wordt geconstateerd, dan moet deze worden opgelost.

De instelling van de schakelbedieningskabel moet worden gecontroleerd en indien nodig worden gecorrigeerd.

Wanneer er geen fout in het storingsgeheugen is geregistreerd en de instelling van de schakelbedieningskabel in orde is, kan de fout worden veroorzaakt door de positieschakelaar van de keuzehandel. Deze moet in dat geval worden vervangen.