



Fiat Brava/Bravo

Voortijdiges activeren van de crashsensor

Bij bovengenoemde autotypen kan de crashsensor door trillingen voortijdig worden geactiveerd (het stevig dichtslaan van een deur kan dit al veroorzaken).

Dit leidt dan tot onderbreking van de brandstoftoevoer. Om dit probleem te verhelpen voldoet het, de onder de bestuurdersstoel gemonteerde schakelaar door een druk op de knop te resetten. Om deze schakelaar beter te kunnen bereiken, moet de stoel in de achterste stand worden gezet.

