



Opel

Astra J

Bouwjaar: 2012

Motor: A17DTC (LUE) A17DTE (LKR) A17DTF (LKR)

Motor start niet of vermogensverlies tijdens het rijden

Storingscode: P02E4

Betekenis: actuator luchtinlaatklep klemt in geopende stand, mechanische fout.

Wanneer deze storingscode in combinatie met het bovengenoemde probleem optreedt, kan dit wijzen op defecte vocht in het luchtinlaatsysteem.

Wanneer condens uit de inlaatluchtkoeler in de smoorklep komt, kan het daar bevroren en mechanische schade veroorzaken.

Om dit te verhelpen moet als volgt te werk worden gegaan:

- Smoorklep huis demonteren en reinigen
- Inlaatluchtkoeler demonteren
- Water uit de inlaatluchtkoeler verwijderen
- Inlaatluchtkoeler reinigen en drogen met perslucht
- Smoorkleppen controleren en reinigen
- Inlaatluchtkoeler monteren
- Smoorklep huis monteren
zo nodig opnieuw programmeren