



Rover 200 Alle modellen

Uitschakelen van diefstalalarm/startblokkering met afstandsbediening niet mogelijk.

Als het diefstalalarm/de startblokkering van deze auto's niet met de afstandsbediening kan worden uitgeschakeld, kan dit de volgende oorzaken hebben:

De afstandsbediening is defect of niet geprogrammeerd.
Een slecht contact tussen de diefstalalarmregeleenheid en de kabelboomstekker.

Sterke beïnvloeding van het radiosignaal door andere radiogolven.

Om het probleem op te lossen, dient u te controleren of het probleem zich permanent of alleen op bepaalde locaties voordoet. Hierdoor kan beïnvloeding door andere radiogolven worden uitgesloten. Om er zeker van te zijn dat de afstandsbediening probleemloos werkt, dient u de batterij te controleren en met een daartoe geschikt diagnoseapparaat te controleren of de afstandsbediening goed is geprogrammeerd. Controleer ook de stekerverbinding op de diefstalalarmregeleenheid.